




# クラウドロガー 取扱説明書


## 1 1 - 安全上の注意

エコモット株式会社

本取扱説明書では端末をより安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と記号を使用して表記しています。ここで示した表記の内容は、安全に関する重大な内容を含みますので、必ず遵守してください。

## 表示の説明

 <b>警告</b>	正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります
---	--

 <b>注意</b>	正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。
---	---

## 安全上の要点

端末を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。

## 使用上の注意

端末が動作不能、誤動作、または性能、機能への悪影響を予防するために実施または回避すべきことを示します。

## お願い

本文中の【お願い】は安全上の要点、使用上の注意と同等の内容を示します。

## 図記号の説明

---



上記記号は、禁止を意味しています。  
具体的な内容は文章で示します。  
上図の場合は、「分解禁止」を表します。

---



上記記号は、注意（警告を含む）を意味しています。  
具体的な内容は文章で示します。  
上図の場合は、「感電注意」を表します。

---



上記記号は、注意（警告を含む）を意味しています。  
具体的な内容は文章で示します。  
上図の場合は、「一般的な注意」を表します。

---



上記記号は、強制を意味しています。  
具体的な内容は文章で示します。  
上図の場合は、「一般的な強制事項」を表します。

---

## 警告表示



# 警告

通電中は、ユニットを分解したり内部に触れたりしないでください。  
感電の恐れがあります。



---

通電中は端子に触れないでください。感電の恐れがあります。



---

端末の故障や外部要因による異常が発生した場合も、システム全体が安全側に働くように、外部で安全対策を施してください。異常動作により、重大な事故につながる恐れがあります。

- (1) 端末は、自己診断機能で異常を検出したとき、運転を停止して全出力をOFFします。  
このとき、システムが安全側に動作するよう、外部で対策を施してください。
- (2) 出力リレーの溶着や焼損又は出力トランジスタの破壊などによって、端末の出力がONまたはOFFになったままになることがあります。このときシステムが安全側に動作するよう、外部で対策を施してください。
- (3) 携帯電話網を使用している為、回線が途中で切れる場合、接続に時間が掛かる場合があります。  
この時システムが安全側に作動するように、外部で対策を施して下さい。



## 注意表示



# 注意

A C 電源の端子台ネジは本取扱説明書で指定した規定トルクで締めてください。  
ネジが緩むと発火及び誤動作の恐れがあります。

